

[Tuto] : Installation Firmwares sous Windows 7

Carte IPX 800 V3



IPX800-V3

1. Pré-requis:

- Le Service TFTP soit activé.
Pour activé ce service aller dans le Panneaux de configuration, Programmes et fonctionnalités,
Choisir Activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows.
Selectionner Client TFTP
Et Valider.
- Placer Le fichier gceipexemple.bat et gceipexemple.hex sur la racine de votre disque dur c:\
- Noter l'adresse MAC de la carte relais.

2. Installation Mise à jour du système d'exploitation résident:

- Ouvrir une fenetre dos.
 - Executer la Commande cmd
 - Positionner vous sur la racine c:\ avec la Commande cd..
- Apres Executer tftp 192.168.1.xxx (xxx=adresse ip de la carte) PUT c:\gceipexemple.hex
- Attendre le message "Transfert réussi"

3. Installation Hard Reset: (ici, Je reprend la Procédure de mise à jour mise de GCE)

- Eteindre la carte.
- Maintenir appuyer le Bouton Reset.
- Démarrer la carte et maintenir appuyé jusqu'au claquement d'un relais.
- Relâcher le Bouton Reset.
- Eteindre et rallumer la carte.

4. Installation Mise à jour du site WEB embarqué:

- Lancez l'utilitaire scandevice.exe pour trouver l'adresse IP de la carte.
- Tapez dans votre navigateur l'adresse IP/mpfsupload

Exemple pour l'adresse IP 192.168.1.100 tapez <http://192.168.1.100/mpfsupload>

- Uploader le fichier gceipexemple.bin

5. Remerciement:

Je remercie Patrick pour toutes les informations.